

Вакуумная печь для спекания GHM-22



Производитель: Henan Dming
Technology Co., Ltd
Модель: GHM-22
Страна: Китай

Вакуумная печь для спекания представляет собой однокамерную горизонтальную конструкцию с двойной холодной стенкой и внутренним нагревом. В результате спекания получают деталь с полностью удаленными связующими компонентами и упрочненную спеканием с заданными размерами и допусками. Деталь практически без доработок готова к монтажу. В зависимости от индивидуальных потребностей технические характеристики и комплектация могут изменяться.

Особенности: Применяется ряд передовых запатентованных технологий; Автоматический контроль температуры, степени вакуума и время процесса; Оборудование отличается высокой точностью, быстрой скоростью реакции, высокой надежностью, возможностью интеллектуального управления, длительным сроком службы, удобством и быстротой в использовании, эксплуатации и обслуживании; **Безопасность:** отсутствие задымления и открытого пламени, отсутствие риска взрыва, холодная стенка печи, меньшая теплоотдача, высокая степень автоматизации. Нагревательные элементы не требуют особого обслуживания.

Характеристики

Электропитание	380 В, 50 Гц
Максимальная рабочая температура	1800 °С
Точность регулирования температуры	± 5 °С
Скорость нагрева	≤ 20 °С/мин
Равномерность температуры	≤±5°С, (500--650°С, в соответствии с национальным стандартом)
Предельный вакуум	≤8×10-3 Па
Габариты камеры (Д)х(Г)х(В)	200 х 200 х 200 мм
Внешние габариты (Д)х(Г)х(В)	1200 х 1300 х 2000 мм
Вес	1150 кг
Мощность нагрева	45 кВт