

Камера солевого тумана КМ-F-90С



Камера соляного тумана – специальное оборудование с герметичной камерой, внутри которой на поверхность испытуемого изделия активно и равномерно конденсируется соляной раствор. Он обладает в разы лучшими коррозионными свойствами, чем обычная вода, что позволяет проводить испытания на устойчивость к коррозии.

Производитель: KOMEГ Technology Ind Co.,Ltd.

Модель: КМ-F-90С

Страна: Китай

Особенности: Прочный корпус камер изготовлен из армированного стекловолокном пластика с хорошей механической и химической стойкостью. Эффектная прозрачная куполообразная крышка, которая фиксируется на защелках для удобства загрузки образцов в камеру, обеспечивает полный обзор внутреннего объема камеры. Контроллер с сенсорным экраном и системой меню для удобства работы. Максимальная для данного объема площадь загрузки позволяет испытывать большое количество образцов.

Характеристики

Диапазон температуры в рабочей камере	+35 °C +50 °C
Колебания Температуры	±0.5°C
Равномерность Температуры	±2°C
Точность Температуры	±1°C
Объем распыления	1.0-2.0 мл / 80 см ² /ч
Внутренний размер камеры (Ш×Г×В)	900 x 600 x 500 мм
Внешний размер камеры (Ш×Г×В)	1380 x 800 x 1150 мм
Емкость для соляного раствора	15 л
Электрические характеристики	1 фаза, 220В, 50 Гц, 2500Вт
Устройства защиты	защита от разряда тока, защита от избыточного давления, защита от перегрева , защита от предохранителя нагрузки
Аксессуары	испытательная соль,измерительный бак
Смотровое окно	на крышке