

Испытательная установка Микро-Деваль UTA-0620E-T



Предназначена для определения сопротивления истираемости щебня и гравия по показателю микро-Деваль.

Производитель: UTEST
Модель: UTA-0620E-T
Страна: Турция

Испытательная установка Микро-Деваль предназначена для определения сопротивления истираемости щебня по ГОСТ 33024-2014. Машина оснащена счетчиком оборотов, защитной крышкой и цифровым пультом управления. Барабаны из нержавеющей стали вращаются со скоростью 100 ± 5 об / мин., в машине одновременно можно разместить 4 испытательных барабана. Защитная крышка оборудована защитным автоматом для безопасности, уровень шума при испытании позволяет проводить испытание в рабочем помещении без дискомфорта. Абразивную нагрузку из нержавеющей стали, 20 кг (UTA-0623E) следует заказывать отдельно. Сита в комплект не входят. Аппарат Микро-Деваль UTA-0620E поставляется в комплекте с: Барабан из нержавеющей стали, EN, Ø 200x154 мм, 4 шт.

Характеристики

Габариты	450x1260x980 мм
Вес	95 кг

Все изображения

