

Буровой станок для сердцевины на трейлере



Портативный Буровой станок для сердцевины UTAS-2105 разработан для резки сердцевины диаметром до 150 мм из бетона, асфальта и аналогичных твердых строительных материалов.

Производитель: UTEST
Модель: UTAS-2105
Страна: Турция

UTAS-2105 Буровой станок для сердцевины на трейлере UTGD-0330 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 50 мм и длиной 400 мм UTGD-0332 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 75 мм и длиной 400 мм UTGD-0334 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 100 мм и длиной 400 мм UTGD-0336 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 150 мм и длиной 400 мм Портативный Буровой станок для сердцевины UTAS-2105 разработан для резки сердцевины диаметром до 150 мм из бетона, асфальта и аналогичных твердых строительных материалов. Машина состоит из вертикальной опорной колонны, которая несет буровую головку/двигатель в сборе. Мотор в сборе состоит из бензинового двигателя мощностью 6,5 л. с. Шариковый винтовой механизм обеспечивает тщательный контроль давления бурения и быстрый возврат после завершения бурения. На станке установлен узел распыления воды. Сверлильный станок установлен в прицепе для быстрого и точного отбора проб на месте. 100 литровый резервуар для воды обеспечивает непрерывную смазку во время бурения для экономии времени. Двухколесный прицеп с герметичной подкладкой полностью укомплектован стоп-сигналами / аварийными тормозами / светоотражателями, соответствующими правилам дорожного движения. Трейлер спроектирован с пространством, предназначенным для хранения образцов сердцевины. Две фиксирующие ножки прочно сконструированы для улучшения стабилизации. Вырезающие сердцевину лезвия следует заказывать отдельно.

Характеристики

Габариты	1520х2050х2050 мм
Вес	300 кг
Мощность	6.5 л. с.

Все изображения

