

# Индикатор уровня воды



Индикаторы уровня воды (Электроконтактные счетчики) 50 м, 100 м, 150 м, 200 м

**Производитель:** UTEST  
**Модель:** UTS-0050  
**Страна:** Турция

Индикаторы уровня воды (Электроконтактные счетчики) являются портативными, простыми в использовании и надежными приборами для измерения уровня воды и общей глубины в скважинах, углублениях, смотровых трубах, резервуарах, а также для контроля испытаний насосов. Как только электрод измерительного датчика касается поверхности воды, сигнальный индикатор на приборе загорается звуковым сигналом тревоги. Уровень воды можно прочитать на измерительной ленте в метрах (м) и сантиметрах (см).

## Характеристики

<b>Диапазон измерений</b>	50 м, 100 м, 150 м, 200 м
<b>Датчик</b>	Хромированная никелированная латунь
<b>Кабель</b>	Стальная лента с полиамидным покрытием и прозрачным полиэтиленом, покрывающим 2 луженых медных проводника с обеих сторон стальной полосы.
<b>Кабельная конструкция</b>	Прозрачный, твердый, термостойкий пластик
<b>Источник питания</b>	2 шт. батарейки типа АА.